

Hống dẫn lắp đặt và sử dụng chậu


Mã hiệu sản phẩm L-293V

The most advanced technology from japan


Xin cảm ơn quý khách đã mua sản phẩm của công ty.

- * Đọc kỹ bản hống dẫn lắp đặt để lắp cho đúng sản phẩm này.
- * Sau khi lắp đặt, hãy vận hành thử

1. Bản và kích thước của sản phẩm




2. Chuẩn bị dụng cụ và vật tư




3. Hướng dẫn lắp giá đỡ chậu.

- Vách dờ 2 đường chuẩn để bắt vít nặ (hai đường lấy dấu song song với nhau).
- Ướm thớ giá đỡ chậu vào vị trí hai đường chuẩn.
- Dùng bút lấy dấu 6 vớ trí lỗ sau đó khoan các lỗ Ø8 để bắt vít nớ. (Kích thước như hính vẽ).
- Bớt 6 vít nớ vào 6 lỗ vớ ra khoan.
- Cặ đặh giá đặ chậu vậ tượng bặng 6 vít.




4. Lắp chậu lên giá đỡ.

- Đặ chậu lên hai giá đặ vậ đượ cặ đặh vào tượng (ở trên chớ đặ có bặ phậ đặ bắt vậ giá đặ chậu).
- Dùng livo đặu chặh sao cho chậu thặng bặng.
- Ướ m thớ tai kóp vào vớ trí bớt tai kóp trên chớ, lấy dóu hai vớ trí bớt vít nớ sau đó nhặ chậu ra ngoài và khoan hai lỗ Ø8 đặ bắt vít nặ.




5. Cặ đặh chậu bặng hai vít cặ đặh.

- Bớt hai vít nớ bóng nhớ ra vào hai lỗ vớ ra khoan.
- Đặ chậu lặi vớ trí cặ, dùng livo lấy thặng bặng lặi sau đó cặ đặh tai kặp vậ chậu bặng vít cặ đặh (Bớ phớ kiớn đi kềm vậ chậu).



6. Hướng dẫn lắp đặt vậ.

- Trước khi lóp đặ vậ phậ đặ mặ ặng thặi và ặng cặp nước đặ đượ cặ đặh đứng vớ trí (kích thước tham khặo bặ vậ lóp đặ) và phậ vậ sinh đượ ặng bặng cách xặ hặ chặ bặ như đặ, cát...ra ngoài.
- Bớ hặ lóp đặ ặng thặi và vậ vào đứng vớ trí trên bặ mặ sặ.
- Vậ lóại chậu L-293V ta có thặ lóp đượ nhiệu lóại vậ khác nhau như LFV-8000SH2, LFV-4001S, LFV-8000S... (Cách thặ lóp đặ vậ tham khặo giặ hượng đi kềm vậ vậ).



Hống dẫn lắp đặt và sử dụng chậu

Mã hiệu sản phẩm L-293V

The most advanced technology from japan

Xin cảm ơn quý khách đã mua sản phẩm của công ty.

- * Đọc kỹ bản hống dẫn lắp đặt để lắp cho đúng sản phẩm này.
- * Sau khi lắp đặt, hãy vận hành thử

7. Lắp dây cấp nước và ạng thải vào vị trí ạng chặ .


-Chú ý:

Trước khi lắp đặt phải đảm bảo đã lắp đặt xong vị trí của ạng cấp và ạng thải !

Các vị trí có ren nên quấn băng tan để chặng rặ nước.

Trong quá trình lắp đặt vị trí ạng chặ là vị trí tham khảo, do đó khi lắp đặt ạng thải có thể bị lệch ra. Vậy quý khách có thể cắt ngắn cho phù hợp với vị trí đường ạng.

Cách thức lắp đặt xem hình vẽ.



Chú ý và mặt oan toàn:

- * Hãy đặc kặ hướng dẫn trước khi lắp đặt.
- * Các chú ý đặ được trặ bày dưặi đây tuặ trặng hặp mà có thể gây ra sặ cặ nghiêm trặng. Các vặn đặ nêu ra đặu có nặi dung liên quan đặn oan toàn nên nhặ thiết phải tuân thặ.
- * Sau khi hoàn tặ viặc lắp đặt, xác nhặn xem thiết bặ có hoạt đặng bặnh thượng không.
- * Yêu cặu quý khách hàng lưu giặ bặn hướng dẫn lắp đặt và sặ dặng đặ tham khảo suặc trong quá trặng sặ dặng.

⚠ CHÚ Ý



- * Trước khi lắp đặt phải kiểm tra xem có bặvặ, nặc trong quá trặng vặn chuyặn không ặ
- * Sau khi lắp đặt xác nhặn lặi xem có bặnặc, vặ do lắp đặt không ặ
- * Chặ nặc, vặ có thể gây thượng tặc, rặ nước, hặng hóc, bặn sàn nhà.



- Không xiặc quá chặc các ren vặn.
- * Sặ là đặ dặ vặ, nặc sặ gây nguy hiặc cho ngưặi lắp đặt hoặc sặ dặng.

ĐặU KặN Sặ DặNG

1. Áp suốc tặi thiớu: Trên 0,07 Mpa (Khi lưu đặng)
 2. Áp suốc tặi đặ: Nhặ hơn 0,75 Mpa (Khi chặy)
- Chú ý:** Nặu thặp hơn áp suốc nước tặi thiớu, dặng nước sặ không đặ mặnh đặ rặa sặch hặc lặng chặu. Ngoặi ra khi ngặc nước thặc có thể gây tiặng ặn.

BặO DƯặ NG

Mộc sộ lưu ý khi bộo dưặg sộp phộm.

1. Sớ dớng các dung dặch tóy rớa sớ vớ sinh kớ hợp với bàn chới móm (Không dùng bàn chới cớng hoócc các loói giớy rắp) trặnh làm xước bớ mớtt men sớ.
2. Lưu ý: Khi sớ dớng dung dặch có rớa trặnh làm ónh hướng đặn các phặ kiặc cặu chặu như van xặ, ạng thặi.

Quý khách hàng lưu ý

Nếu trong quá trình lắp đặt, sử dụng quý khách hàng cần sự hướng dẫn và trợ giúp, xin vui lòng liên hệ với văn phòng đại diện của chúng tôi theo địa chỉ sau :

Văn Phòng tại Hà Nội: Tòa nhà Pathfinder (tầng 2) - Số 73

Trần Duy Hng - Q.Cầu Giấy - Hà Nội.

Tel: (04) 35 566 153 hoặc (04) 35 566 639

Fax: (04) 35 566 031.

Chi Nhánh tại TP.HCM: 319/B5 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM (khu thương mại Thuận Việt)

Tel: (08) 38 645 293 hoặc (08) 38 665 605

Fax: (08) 38 646 727.

Chi nhánh tặi Đặ Nặng: Tặng 2, 189 Điện Biên Phặ, Pặ Nặng (tặng 1 là showroom của INAX)

Tel: 0511 3659111 - 3659113

Fax: 0511 3659115

Chi nhánh tặi CầN Thặ: Tặng 4, toà nhà Nguyễn Hữu, 131 TrầN Hưng Đặo, Phượng An Phự, Quận Ninh Kiặu, TP CầN Tho

Tel: 0710-6252246

Fax: 0710-6252202

Công ty TNHH Sứ INAX Việt Nam

Địa chỉ: Dong Xá-Gia Lâm-Hà Nội

Website: <http://www.inax.com>